Assistências Têcnicas Autorizadas acesse: www.bambozzi.com.br/assistencias.html ou ligue: +55 (16) 3383 3806 / 3383 3807

# BAMBOZZI PRODUTOS ESPECIAIS LTDA.

Av. XV de Novembro, 155 - Centro - CEP 15990-630 - Matão (SP) - Brasil Fone (16) 3383-3800 - Fax (16) 3382-4228 bambozzi.com.br - www.bambozzi.com.br CNPJ (MF) 05.041.138/0001-52 - Ins. Estadual: 441.100.796.111

SERVIÇO DE ATENDIMENTO BAMBOZZI SAB (16) 3383 3818 0800 7733818



MANUAL DE INSTRUÇÕES

CONJUNTO DIESEL PARA SOLDA ELÉTRICA MODELO "OL-DUPLO" - SEMI FECHADO

## ÍNDICE

01. Introdução

02. Especificações Gerais

PARTE I - Construção

03. Descrição


04. Funcionamento

PARTE II - Manutenção


05. Lubrificação

06. Inspeção e Limpeza

07. Lista de Peças



ITEM	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	Nº DE PEÇAS
01	01	Painel OL dianteiro	2-44353
02	01	Batente esquerdo	3-40751/01
03	01	Base OL duplo MWM	2-44354
04	01	Tampa de cobertura	2-44355
05	01	Painel traseiro	2-40733
06	01	Alça de suspensão	2-44356
07	01	Batente direito	3-40751
08	02	Painel da solda TN5 USINEIRA	3-44349
09	01	Batente do painel	3-44357
10	01	Painel lateral maior	3-44359
11	01	Suporte do tanque de combustível	3-44812
12	02	Fixador da bateria	4-41232
13	01	Suporte da bateria	4-41230
14	02	Conjunto – borne negativo	3-44989



CONJ. DIESEL PARA SOLDA ELÉTRICA MOD. "OL-DUPLO" SEMI FECHADO

Página 09

44350LP2308

### 01. Introdução

Este manual contém as informações necessárias para operação e manutenção do CONJUNTO DIESEL PARA SOLDA ELÉTRICA MODELO "OL DUPLO" SEMI FECHADO.

Os melhores resultados serão obtidos SOMENTE se o pessoal de operação e manutenção deste equipamento tiver acesso a este manual e ficar familiarizado com mesmo.

### 02. Especificações Gerais

Dois geradores C.C Bambozzi TN5 B/56 USINEIRA (veja manual próprio anexo), acoplados a um motor estacionário MWM 4 cilíndros, modelo D-229-4, 67 CV a 1800 rpm.

## PARTE I - Construção

- 03. Descrição
- 3.1 Motor (Ver manual próprio anexo)

O motor é preparado para trabalho a 45° de inclinação em qualquer direção, ou seja:

- Carter com depósito profundo, que acresce 2 litros de óleo;
- Pescador prolongado:
- · Reposicionamento da mangueira do respiro;
- Aumento do débito da bomba injetora ao máximo permitido;

Seu painel de comando possui:

- → Tacometro, com horímetro:
- Termometro:
- → Sistema de proteção com parada para:
- Falta de pressão de óleo lubrificante;
- Excesso de temperatura da água de arrefecimento;
- → Sistema de alarme visual por lâmpada para:
- Carga de bateria;
- Pressão de óleo;
- Excesso de temperatura;
- Botão de parada de emergência;
- Chave de ignição e partida, que aciona um solenóide que libera óleo diesel na bomba injetora;

NOTA:- A rotação do motor está fixada e travada na bomba injetora no limite máximo.

3.2 Gerador TN5 B/56 USINEIRA PARA OL - DUPLO (Ver manual próprio anexo)

CONJ. DIESEL PARA SOLDA ELÉTRICA MOD. "OL-DUPLO" SEMI FECHADO

Página 02

O grupo possui dois geradores idênticos e intercambiáveis acoplados em série e excitados por energia gerada pela fonte auxiliar.

Rotação de trabalho	1800 rpm.
Faixa de regulagem da corrente de soldagem	
Tensão máxima de circuito aberto	75-80 V.
Corrente nominal a 60% do fator de trabalho	300 A.

3.3 Fonte auxiliar Monofásica C.A (Ver manual próprio anexo)

Alternador Auto Regulado Monofásico - ARM modelo 40133	10 kVA.
Tensão nominal com center tap	110/220 V.
Corrente nominal	34 A.
Frequência	60 HZ.

- 3.4 Base de acoplamento e tanque de combustível
- A base possui formato retangular, construida em viga U de 8" x 1/4", soldadas.
- O assentamento do conjunto (motor + gerador), é feito na parte interna da base sobre 6 coxins de borracha.
  - O tanque de combustível de 90 litros está fixado internamente na base.
  - 3.5 Acoplamento

O motor e os geradores C.C são acoplados entre si por um anel rígido que mantém o alinhamento relativo das carcaças e dos centros dos eixos.

A tração é feita por uma luva elástica de pinos e elementos flexíveis de borracha.

A fonte auxiliar monofásica é fixada sobre o gerador C.C e tracionado por polias e correias, acionadas a partir da ponta de eixo traseira do gerador C.C.

- 04. Funcionamento
- 4.1 Motor

OBS: O motor possui solenóide na bomba injetora, que abre o combustível ou fecha só pelo acionamento da chave de ignição.

Para colocar o motor em funcionamento proceder da seguinte maneira:-

- a) Examinar o nível de água do radiador;
- b) Examinar o nível de óleo do carter;

A VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DE ÁGUA DO RADIADOR E O NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR DEVEM SER FEITOS COM O MOTOR NO PLANO HORIZONTAL.

CONTINUAM VALENDO AS MARCAS DO NÍVEL MÍNIMO E MÁXIMO DA VARETA DE

ÓLEO.

COM A APLICAÇÃO DO SOBRECARTER PARA TRABALHO ATÉ 45º DE INCLINAÇÃO, O VOLUME DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO CARTER SOFREU UM AUMENTO DE 2 LITROS: NOVO VOLUME MÍNIMO = 6,5 LITROS;

NOVO VOLUME MÁXIMO = 11,5 LITROS;

- c) Examinar se há combustível no tanque:
- d) Examinar o circuito elétrico da bateria;
- e) Acionar a chave de ignição e partida e a rotação do motor irá um pouco acima de 1800 rpm, pois sai de fábrica fixada;

CONJ. DIESEL PARA SOLDA ELÉTRICA MOD. "OL-DUPLO" SEMI FECHADO

Página 03

ı ————			
			44350LP2308
ITEM	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	Nº DE PEÇAS
01	08	Coxim 7504	16538
02	01	Motor MWM 229-04	16917
03	01	Acoplamento para motor	1-35058
04	01	Luva do motor	41398
05	12	Pino central	15722
06	12	Anel elástico pino flex	19033
07	12	Arruela lisa	5-21516
08	24	Anel elástico E20	20650
09	02	Flange para TN5	34315
10	02	TN5 Usineira	0-40983
11	01	Suporte do reator	3-44987
12	02	Reator de choque	3-44988
13	01	Anel de acoplamento	3-44344
14	01	Flange para OL-2	3-44345
15	01	Proteção da TN	3-41017
16	02	Correia TN5 B/53	15038
17	03	Chaveta paralela	4-05183
18	01	Polia 2 canais - alternador	2-15084/02
19	01	Proteção das polias	3-41019
20	01	Alternador 10 kVA ARM	3-40133
21	16	Porca sextavada ½"	20046
22	04	Tirante roscado	4-41020
23	01	Suporte do alternador	3-21921
24	01	Tanque 90 litros	1-41194
25	01	Bateria 90 A	16070
26	01	Carter preparado para 45º de	
		inclinação Bambozzi para MWM	
		D-229-4 GG	2-44346
27	01	Pescador prolongado p/ 45° de	
		inclinação Bambozzi para MWM	
		D-229-4 GG	2-44347
28	01	Mangueira do respiro do motor	2-44348
29	02	Suporte do tanque	3-15017
30	01	Polia 2 canais – solda	3-44986
31	01	Shunt	10098


CONJ. DIESEL PARA SOLDA ELÉTRICA MOD. "OL-DUPLO" SEMI FECHADO

Página 08

Página 07

### 07. Lista de Peças

Verifique no desenho o número de identificação das peças desejadas e procure na lista (s) posterior (s), <u>o nome, a quantidade e o número da peça</u>.



CONJ. DIESEL PARA SOLDA ELÉTRICA MOD. "OL-DUPLO" SEMI FECHADO

f) Verificar a luz de bateria:

- g) Verificar a luz de óleo lubrificante;
- h) Verificar a temperatura da água;
- i) Verifique tensão e frequência do alternador;

Para que o motor pare de funcionar basta desligar a chave de ignição.

**NOTA:-** O botão de parada é para situações de emergência. Após acionar o Botão de Parada, desligue a chave de ignição.

#### 4.2 Gerador

Veja manual de instrução TN5 B/56 - USINEIRA PARA OL - DUPLO.

#### 4.3 Conjunto

Uma vez o motor em marcha, conecte os cabos aos bornes dos geradores, escolhendo a amperagem e voltagem desejada e proceda a soldagem.

Na fonte auxiliar poderá ser solicitada toda sua capacidade sem prejuízo do gerador de solda. Em 110 V o limite é a metade da carga do alternador.

#### PARTE II - Manutenção

**OBS**:- As instruções para manutenção do motor, do gerador e do alternador são encontradas em seus manuais próprio anexos.

## 05. Lubrificação

Ver manual dos componentes individualmente.

- 06. Inspeção e Limpeza
- 6.1 Elementos de Fixação

Periodicamente, verificar e apertar os parafusos e porcas de fixação do monobloco, alternador, coxins, radiador, coberturas, proteções, etc...

#### 6.2 Acoplamento

Para garantir um perfeito funcionamento é aconselhavél uma verificação mensal. A duração média dos elementos flexíveis da luva elástica é de 3000 horas aproximadamente.

## 6.2.1 Troca dos elementos flexíveis da luva elástica

A troca deve ser feita após 2000 horas de trabalho efetuando-se as seguintes operações:-

- a) Retirar os parafusos do anel de acoplamento que fixa o gerador ao motor;
- b) Soltar os parafusos que fixa o gerador ao chassi;
- c) Afastar um pouco o gerador;
- d) Soltar as travas e arruelas que prendem os elementos nos pinos;

Para recolocar, efetuar as seguintes operações:-

- a) Colocar novos elementos nos pinos;
- b) Colocar as arruelas e travas nos pinos;

CONJ. DIESEL PARA SOLDA ELÉTRICA MOD. "OL-DUPLO" SEMI FECHADO

Página 04

44350LP2308


- c) Encostar o gerador ao motor alinhando os pinos e furos da luva elástica;
- d) Fixar o anel de acoplamento externo ao motor;
- e) Fixar o gerador ao chassi;

Quando o conjunto diesel, trabalhar exposto a poeira, deve-se semanalmente, soprá-lo com ar comprimido seco, eliminando impurezas que possam afetar uma boa ventilação.

Em local muito úmido fazer o gerador trabalhar sem carga por alguns minutos, para que o ar circulante tire a umidade.

44350LP2308

# PAINEL DO ALTERNADOR MODELO "OL DUPLO" SEMI FECHADO



01 -	BASE DO PAINEL DO ALTERNADOR	2-44826
02 -	DISJUNTOR 35A	11925
03 -	TOMADA PIAL IND.56403	11863
04 -	VOLTIMETRO 300V	11109
05 -	FREQUENCIMETRO 60HZ-220V	10021

CONJ. DIESEL PARA SOLDA ELÉTRICA MOD. "OL-DUPLO" SEMI FECHADO